### **Convolution**

#### Produit de convolution de deux fonctions


Le produit de convolution est d'une grande importance en physique. On le rencontre notamment chaque fois qu'on étudie

- la transmission d'un signal par un appareil
- une impulsion électrique fonction du temps
- une image représentée par une fonction d'une ou deux variables spatiales.
- en diffraction


### **Exemple**

Considérons une machine photocopieuse imparfaitement réglée.

- Un trait fin en position  $x_1$  donnera sur la photocopie un trait étalé, centré en  $x_1$
- De même, un trait fin, d'une intensité moindre que le premier, situé en position  $x_2$  donnera sur la photocopie un trait étalé en largeur, et centré en  $x_2$ .
  - On peut raisonnablement admettre que l'étalement de l'encre sur la photocopie est identique pour les deux traits (mêmes largeurs d'étalement).
  - Cet étalement peut donc être décrit par une fonction caractéristique de l'appareil que nous appelons fonction d'étalement ou fonction de réponse h(x).




Dans le cas présent, cette fonction décrit la proportion d'encre qui sera imprimé de part de d'autre de la position centrale (=position du trait).



Pour un trait en  $x_1$ , d'une intensité  $f_1$ , la photocopie donne donc la fonction d'étalement centrée en  $x_1$  et multiplié par  $f_1$ , puisque c'est l'intensité du trait sur l'original qui détermine la quantité totale d'encre qui sera imprimé.

original photocopie trait en 
$$x_1 \rightarrow f_1 \cdot h(x-x_1)$$
 intensité  $f_1 \rightarrow f_1 \cdot h(x-x_1)$ 



De même, pour le  $2^e$  trait (en  $x_2$ ), on aura un "trait étalé", centré en  $x_2$  ( $\rightarrow h(x-x_2)$ ) et dont l'intensité (=quantité totale d'encre imprimée) est proportionnelle à l'intensité du trait sur l'original  $\rightarrow f_2 \cdot (x-x_2)$ 


Si les deux traits sont présents sur l'original, la photocopie sera donc constituée de la superposition des deux "traits étalés".

$$\rightarrow f_1 \cdot h(x - x_1) + f_2 \cdot h(x - x_2) = S(x)$$
 = signal de sortie

Remarquons que certains points ( $x_p$  par exemple) reçoivent une contribution des deux signaux.

S'il y a plusieurs traits en  $x_1, x_2, x_3, ...etc$ , d'intensités respectives  $f_1, f_2, f_3, ...etc$ , le signal de sortie est donné par :

$$S(x) = \sum_{i} f_i h(x - x_i)$$



Si le signal d'entrée est une fonction continue de x, on peut passer de la sommation à une intégration :

$$S(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)h(x - u)du$$

Cette intégrale est appelée *produit de convolution* des fonctions h(x) et f(x). il est noté :  $f \circledast h$ 

$$S(x) = f \circledast h = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)h(x - u)du$$

### Propriétés du produit de convolution

#### Le produit de convolution est

- commutatif :  $f \circledast h = h \circledast f$
- **●** associatif:  $f \circledast (g \circledast h) = (f \circledast g) \circledast h$
- **●** distributif:  $f \circledast (g+h) = f \circledast g + f \circledast h$

#### autres noms utilisés


- produit de convolution
- produit de composition
- intégrale de superposition
- en anglais : convolution, folding product
- en allemand : faltung


#### La fonction de réponse est aussi appelée :


- fonction d'appareil
- fonction d'étalement
- smoothing function
- line spread function (LSF)
- point spread function (PSF)
- fonction de transfer

#### Évaluation graphique de l'intégrale de convolution

équation : 
$$y(t) = x(t) \circledast h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot h(t-\tau) d\tau$$












Figure 1.12 — Evaluation de l'intégrale de convolution








Figure 1.12 (suite) — Evaluation de l'intégrale de convolution

Prenons deux fonctions x(t) et h(t). Pour evaluer le produit de convolution

$$y(t) = x(t) \circledast h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau$$

les fonctions  $x(\tau)$  et  $h(t-\tau)$  sont nécessaires. Pour obtenir  $x(\tau)$  et  $h(\tau)$ , il suffit d'effectuer un changement de variable. La fonction  $h(-\tau)$  est ensuite obtenue en prenant l'image de  $h(\tau)$  par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction  $h(t-\tau)$  est simplement égale à la fonction  $h(-\tau)$  décalée de la valeur t. Pour évaluer l'équation, il est nécessaire de multiplier et d'intégrer la fonction  $x(\tau)$  par  $h(t-\tau)$  pour toutes les valeurs de t comprises entre  $-\infty$  et  $+\infty$ . On peut résumer cette marche à suivre en quatre points:

- 1. obtention de l'image miroir de la fonction  $h(\tau)$ ;
- 2. déplacement de la fonction  $h(-\tau)$  de t (obtention de  $h(t-\tau)$ );
- 3. multiplication de  $x(\tau)$  par  $h(t-\tau)$ ;
- 4. intégration de la surface déterminée par le produit  $x(\tau)h(t-\tau)$ .

# Convolution par une fonction de Dirac

#### Convolution par un $\delta(x)$ à l'origine


$$f(x) \circledast \delta(x) = \delta(x) \circledast f(x)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\delta(u)}_{=0,} \cdot f(x-u) du = f(x)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\delta(u)}_{=0,} \cdot f(x-u) du = f(x)$$
sauf pour
$$u = 0$$

 $\Rightarrow \delta(x)$  est l'élément neutre de la convolution

#### **Exemple:**




#### Signal de sortie :

$$S(x) = \delta(x) \circledast r(x) = r(x)$$
 où 
$$\begin{cases} \delta(x) & \text{impulsion très brève} \\ r(x) & \text{réponse du système} \end{cases}$$

#### Convolution par un Dirac centrée en x=a: $\delta(x-a)$

$$f(x)\circledast\delta(x-a)=\int_{-\infty}^{+\infty}\underbrace{\delta(u-a)\cdot f(t-u)du}_{\text{=0, sauf}} \cdot \underbrace{f(x-a)}_{\text{fonction }f(x)}$$

 $\Rightarrow$  La convolution par  $\delta(x-a)$  est une translation de a




### Convolution par un peigne de Dirac

peigne de Dirac de période p:  $\coprod_{p}(x) == \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \delta(x-jp)$ 

$$f(x) \circledast \coprod_{p} f(x) = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} f(x) \circledast \delta(x - jp)$$
$$= \sum_{j=-\infty}^{+\infty} f(x - jp)$$

 $\Rightarrow$  chaque terme dans cette somme représente la fonction f(x) translaté de jp (= $j^{ième}$  multiple de la période p).

## La convolution par un peigne de Dirac engendre une fonction périodique




### En cristallographie

peigne de Dirac en 2 ou 3 dimensions = Réseau (de Dirac) (périodicité: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ )

$$\text{R\'eseau}: \quad \coprod_{\vec{a},\vec{b},\vec{c}} (\vec{r}) = \sum_{u=-\infty}^{+\infty} \sum_{v=-\infty}^{+\infty} \sum_{w=-\infty}^{+\infty} \delta(\vec{r} - u\vec{a} - v\vec{b} - w\vec{c})$$

Réseau




Motif



$$\delta(\vec{r}-u\vec{a}-v\vec{b})\quad u,v\in\mathbb{Z}$$

### **Cristal**

Cristal = Réseau ⊛ Motif



### Théorème de la convolution

### Énoncé

La transformée de Fourier d'un produit de convolution est le produit simple des transformées de Fourier

$$h(x) = f(x) \circledast g(x)$$


$$\downarrow^{\text{TF}} \quad \downarrow^{\text{TF}} \quad \downarrow^{\text{TF}}$$

$$H(k) = F(k) \cdot G(k)$$

(sans démonstration)

Le théorème est également vrai pour les transformées de Fourier inverse.

### Les séries de Fourier comme cas particulier des transformées de Fourier



Fonction périodique →
Spectre constitué de raies discrètes ⇒ Somme de termes discrets ⇒ Série de Fourier

⇒ Diffraction (raies discrètes) = cas particulier de la diffusion lorsque l'objet présente une structure périodique

(cristal)

onvolution et théorème de convolution – p.26/25